

Vacuum Lifter Verificarea Tehnica Inainte de Folosire

Numele Operatorului		Compania	
Fabricantul		Modelul	
Nr. Seriei		Greutatea maxima de ridicare (SWL)	
Data ultimei examinari		Data urmatoarei examinari	

Nr	Item	OK	Nu
1	La momentul folosirii verificati, in certificatul masinii daca se incadreaza intre data ultimei si urmatoarei inspectii tehnice.		
2	Verificati daca exista un manual tehnic in dotare		
3	Verificati daca seria si numarul din raport, placuta si numarul fabricantului corespund		
4	Verificati daca masina are defectiuni si particular la imbinaturile sudate		
5	Verificati ventuzele cauciucate pentru a va asigura ca sunt in perfecta stare, curate si nerupte		
6	Verificati conductele si conectiile acestora, in special cele usor demontabile. Unde exista, asigurati-va ca supapele sunt deschise		
7	Verificati firele electrice, conectiunile si intreruptoarele sa nu fie defecte		
8	Verificati daca voltajul de pe incarcator corespunde cu voltajul masinii (110V sau 240V)	110	240
9	Verificati daca bateria este suficient incarcata si daca incarcatorul este functional		
10	Verificati placuta de inregistrare a masinii pentru capacitatea maxima de ridicare		
11	Poate masina pe care o folositi sa ridice incarcatura in cauza? (piesa de geam, etc.)		
12	Verificati daca sistemele de rotire orizontala si verticala functioneaza corespunzator		
13	Incercati functionalitatea masinii aplicand-o pe o piesa de geam		
14	Vedeti daca luminile si sistemul de avertizare sonora functioneaza in timpul aplicarii		
15	Asigurati-va daca manometrele ajung la presiunea optima de functionare (>65%) inainte ca pompa sa se opreasca		
16a	Doar pentru masinile Woods. Verificati daca becul indicatorului de nivel al bateriei functioneaza imediat dupa ce pompa s-a oprit. Daca nu, atunci incetati folosirea.		
16b	Pentru Pannkoke si Kappel. Ramane becul galben aprins? Daca nu, schimbati siguranta 10A (Pannkoke) Sau resetati circuitul 25A (Kappel)		
17	Scade presiunea cu 5% in 10 minute? Daca da, nu folositi vacuum lifter-ul, investigati si rectificati eventualele defectiuni		
18	In cazul in care exista, verificati daca telecomanda functioneaza corespunzator		

Scrieti particularitati ale oricarui defect

Semnatura		Data	
-----------	--	------	--